

Typ číslo	Název výrobku
Typ 3006	Kryt ochranný ľavý
Typ 3007	Kryt ochranný pravý
Typ 3008	Kryt ochranný ľavý
Typ 3010	Soustroji ventil.
Typ 3101	Koleno 150
Typ 3102	T-kus 150
Typ 3103	Koleno 200
Typ 3104	T-kus 200
Typ 3110	Trouba kruh.200
Typ 3115	Trouba kruh.250
Typ 3116	Trouba kruh.250
Typ 3120	Trouba kruh.355
Typ 3121	Trouba kruh.355
Typ 3122	Trouba kruh.355
Typ 3126	Trouba kruh.250
Typ 3127	Trouba kruh.355
Typ 3128	Trouba kruh.250
Typ 3130	Trouba kruh.200
Typ 3131	Trouba kruh.200
Typ 3135	Trouba kruh.250
Typ 3136	Trouba kruh.250
Typ 3137	Trouba kruh.250
Typ 3138	Trouba kruh.250
Typ 3140	Trouba kruh.355
Typ 3141	Trouba kruh.355
Typ 3142	Trouba kruh.355
Typ 3143	Trouba kruh.355
Typ 3145	Trouba s oblouk.
Typ 3147	Trouba s oblouk.
Typ 3148	Trouba s oblouk.
Typ 3151	Trouba s oblouk.
Typ 3154	Trouba s oblouk.
Typ 3155	Trouba s oblouk.
Typ 3156	Trouba s oblouk.
Typ 3159	Trouba s oblouk.
Typ 3160	Trouba s oblouk.
Typ 3165	Trouba s oblouk.
Typ 3166	Trouba s oblouk.
Typ 3169	Trouba s oblouk.
Typ 3170	Trouba s oblouk.
Typ 3171	Trouba s oblouk.
Typ 3172	Trouba s oblouk.
Typ 3175	Trouba s oblouk.
Typ 3180	Trouba s oblouk.
Typ 3181	Trouba s oblouk.
Typ 3182	Trouba s oblouk.
Typ 3183	Trouba s oblouk.
Typ 3186	Trouba s oblouk.
Typ 3190	Oblouk 200
Typ 3191	Oblouk 250
Typ 3192	Oblouk 355
Typ 3195	Oblouk 250
Typ 3198	Oblouk s nastav.

Typ 3191	Oblouk s nastav.
Typ 3202	Oblouk se segm.
Typ 3205	Nastavec 200
Typ 3206	Nastavec 200
Typ 3207	Nastavec 200
Typ 3208	Nastavec 200/750
Typ 3209	Nastavec 200/900
Typ 3210	Nastavec 200
Typ 3213	Nastavec sací 200
Typ 3214	Nastavec sací
Typ 3217	Prechod
Typ 3220	Prechod
Typ 3223	Nastavec prechod.
Typ 3224	Nastavec prechod.
Typ 3225	Nastavec prechod.
Typ 3226	Nastavec prechod.
Typ 3227	Nastavec prechod.
Typ 3228	Nastavec prechod.
Typ 3229	Nastavec prechod.
Typ 3230	Nastavec prechod.
Typ 3231	Nastavec prechod.
Typ 3234	Prechod s troub.
Typ 3237	Odbočka jedn.
Typ 3238	Odbočka jedn.
Typ 3239	Odbočka jedn.
Typ 3240	Odbočka jedn.
Typ 3243	Odbočka jedn.
Typ 3246	Odbočka
Typ 3247	Odbočka
Typ 3248	Odbočka
Typ 3249	Odbočka
Typ 3250	Odbočka
Typ 3253	Odbočka
Typ 3256	Odbočka
Typ 3259	Odbočka
Typ 3261	Odbočka
Typ 3264	Odbočka
Typ 3267	Odbočka dvojitá
Typ 3270	Odbočka dvojitá
Typ 3273	Odbočka dvojitá
Typ 3274	Odbočka dvojitá
Typ 3278	Odbočka dvojitá
Typ 3281	Odbočka dvojitá
Typ 3284	Odbočka dvojitá
Typ 3287	Odbočka dvojitá
Typ 3290	Odbočka trojitá
Typ 3293	Rozbočka
Typ 3296	Odbočka
Typ 3299	Rozbočka
Typ 3300	Rozbočka
Typ 3303	Rozbočka
Typ 3304	Rozbočka
Typ 3307	Rozbočka
Typ 3308	Rozbočka
Typ 3311	Rozbočka s prechod.
Typ 3314	Tvarovka

Typ 3439	Tvarovka VA300P
Typ 3438	Tvarovka VA300L
Typ 3319	Odbočka dvoj.Z
Typ 3320	Odbočka dvoj.Z
Typ 3401	Trouba kruh.D200
Typ 3404	Trouba merící
Typ 3407	Trouba merící
Typ 3410	Odbočka dvoj.
Typ 3413	Trouba s oblouk.
Typ 3416	Oblouk s nast.
Typ 3417	Oblouk s nast.
Typ 3420	Oblouk s nast.
Typ 3423	Oblouk s nast.
Typ 3424	Oblouk s nast.
Typ 3425	Oblouk s nast.
Typ 3428	Etaz
Typ 3430	Prechod
Typ 3433	Nastavec prechod.
Typ 3434	Nastavec prechod.
Typ 3440	Prechod 400/500
Typ 3443	Prechod k chlad.
Typ 3446	Prechod k chlad.
Typ 3447	Prechod k chlad.
Typ 3450	Rozbočka
Typ 3453	Rozbočka
Typ 3456	Koleno rohove
Typ 3459	Koleno rohove
Typ 3465	Trouba s nast.
Typ 3468	Trouba s nast.
Typ 3469	Trouba s nast.
Typ 3470	Trouba s nast.
Typ 3473	Komora sací 250
Typ 3474	Komora sací 355
Typ 3501	Tesnění 250
Typ 3502	Tesnění 280
Typ 3503	Tesnění 355
Typ 3551	Stojan ventilat.
Typ 3554	Konzola závesná
Typ 3557	Stolička trojitá
Typ 3560	Ram kysl.lahve
Typ 3001	Skrin prevodova
Typ 3002	Skrin prevodova
Typ 3003	Skrin prevodova
Typ 3004	Skrin prevodova
Typ 3020	Tlak.plynot.uzáver
Typ 3021	Lehký plyn.uzáver
Typ 3129	Trouba kruh.
Typ 3132	Trouba kruhová
Typ 3132	Trouba kruhová
Typ 3133	Trouba kruhová
Typ 3500	Tesnění 200
Typ 3504	Tesnění 200
Typ 3701	Uchyt KZ 1000
Typ 3703	Zaves výmeniku 1
Typ 3704	Operka výmeniku
Typ 3728	Objímka zavesu 500

Typ 3708	Stolička TUKM 1000
Typ 3711	Konzola potrubí
Typ 3713	Konzola potrubí
Typ 3725	Uchyt filtru
Typ 3726	Uchyt RP 100
Typ 3706	
Typ 3727	Objímka zavesu 315
Typ 3707	
Typ 3723	Zaves potrubí L=850
Typ 865	Priruba pr.100
Typ 3715	Konzola potrubí
Typ 3722	Zaves potrubí L=850
Typ 3702	Uchyt kyslík.lahví
Typ 3700	Uchyt KZ 300
Typ 3705	Zaves výmeníku 2
Typ 3709	Konzola potrubí
Typ 3710	Konzola potrubí
Typ 3712	Konzola potrubí
Typ 3714	Konzola potrubí
Typ 3716	Konzola potrubí
Typ 3717	Konzola potrubí
Typ 3718	Konzola potrubí
Typ 3719	Zaves potrubí L=550
Typ 3720	Zaves potrubí L=550
Typ 3721	Zaves potrubí L=550
Typ 3724	Zaves potrubí L=850
100779	FVZ 300AB/55/75 Soupr.
100780	FVZ 300AB/55/100 Soupr.
100781	FVZ 300C/55/300 Soupr.
100782	FVZ 300C/55/200 Soupr.
100783	FVZ 300C/55/100 Soupr.
100784	FVZ 1000A/56 Soupr.
100785	FVZ 300/AB/60 Soupr.
100786	FVZ 300C/60 Soupr.
100787	FVZ 200C/60 Soupr.
100788	FVZ1000C/60 Soupr.
Typ 1-1	Vcetne nahr.dilu
Typ 1-3-1	Vcetne nahr.dilu
Typ 1-3-2	Vcetne nahr.dilu
Typ 1-4-1	Vcetne nahr.dilu
Typ 1-4-2	Vcetne nahr.dilu
Typ 1-4-3	Vcetne nahr.dilu
Typ 1-4-4	Vcetne nahr.dilu
Typ 1-5-1	Vent.D 200 L
Typ 1-5-2	Vent.D 200 P
Typ 1-5A-1	Vent.D 200 L
Typ 1-5A-2	Vent.D 200 P
Typ 1-6-1	Vent.D 250 L
Typ 1-6-2	Vent.D 250 P
Typ 1-7-1	Vent.D 315 L
Typ 1-7-2	Vent.D 315 P
Typ 2-1	Vcetne nahr.dilu
Typ 2-2	Vcetne nahr.dilu
Typ 3-1	Vcetne nahr.dilu
Typ 3-2	Kyslík.zariadenie 300A/60
Typ 3-3	Kyslík.zariadenie 1000

Typ 4-1	Výmenník 6T-300-BR
Typ 4-2-1	Ohrievač
Typ 4-2-2	Ohrievač
Typ 4-2-3	Ohrievač
Typ 4-3	Ohrievač
Typ 4-4	Výmenník 9T-600-B
Typ 4-5-1	Ohrievač
Typ 4-5-2	Ohrievač
Typ 4-5-3	Ohrievač
Typ 4-6	El.ohrievač vzduchu
Typ 5-1	Všetne nahr.dilu
Typ 5-2	Všetne nahr.dilu
Typ 5-3	Všetne nahr.dilu
Typ 5-4	Všetne nahr.dilu
Typ 5-5	Všetne nahr.dilu
Typ 5-6	Všetne nahr.dilu
Typ 5-7	Regulační klapka
Typ 5-8	Všetne nahr.dilu
Typ 5-9	Všetne nahr.dilu
Typ 6-1	Tlumičí kos k TPU
Typ 6-2	Natrubek
Typ 6-3	Nastavec
Typ 6-4	Zatka-mer.pretl.
Typ 6-5	Pripojení kyslíku
Typ 6-6	Eliminator v.kapek
Typ 6-7	Eliminator v.kapek
Typ 6-8	Prev.skrin 1000
Typ 6-9	Skrin prev. s kozl.
Typ 6-10	Ochranný kryt
Typ 7-1	Stonkový teplomer
Typ 7-2	Merič pretlaku
Typ 7-3	Merič mnoz.vzd.
Typ 7-4	Merič mnoz.vzd.
Typ 7-5	Clonka
Typ 7-6	Clonka
Typ 7-7	Clonka
Typ 8-2-1	Trouba
Typ 8-2-2	Trouba
Typ 8-2-3	Trouba
Typ 8-2-4	Trouba
Typ 8-2-5	Trouba
Typ 8-3-1	Trouba
Typ 8-3-2	Trouba
Typ 8-3-3	Trouba
Typ 8-3-4	Trouba
Typ 8-5-1	Trouba
Typ 8-5-2	Trouba
Typ 8-5-3	Trouba
Typ 8-5-4	Trouba
Typ 8-5-5	Trouba
Typ 8-5-6	Trouba
Typ 8-5-7	Trouba
Typ 8-5-8	Trouba
Typ 8-5-9	Trouba
Typ 8-5-10	Trouba
Typ 8-6-1	Trouba

Typ 8-6-2	Trouba
Typ 8-6-3	Trouba
Typ 8-7-1	Trouba
Typ 8-7-2	Trouba
Typ 8-7-3	Trouba
Typ 8-8-1	Nastavec
Typ 9-2-1	Koleno
Typ 9-3-1	Koleno
Typ 9-3-2	Koleno
Typ 9-5-1	Koleno
Typ 9-6-1	Koleno
Typ 9-7-1	Koleno
Typ 9-5-2	Koleno
Typ 10-2-1	Trouba s kol.
Typ 10-2-3	Trouba s kol.
Typ 10-2-4	Trouba s kol.
Typ 10-2-5	Trouba s kol.
Typ 10-2-6	Trouba s kol.
Typ 10-2-8	Trouba s kol.
Typ 10-2-9	Trouba s kol.
Typ 10-2-10	Trouba s kol.
Typ 10-3-1	Trouba s kol.
Typ 10-2-2	Trouba s kol.
Typ 10-2-7	Trouba s kol.
Typ 10-3-2	Trouba s kol.
Typ 10-5-1	Trouba s kol.
Typ 10-5-3	Trouba s kol.
Typ 10-5-4	Trouba s kol.
Typ 10-5-6	Trouba s kol.
Typ 10-5-7	Trouba s kol.
Typ 10-5-8	Trouba s kol.
Typ 10-5-9	Trouba s kol.
Typ 10-5-10	Trouba s kol.
Typ 10-5-11	Trouba s kol.
Typ 10-5-12	Trouba s kol.
Typ 10-5-13	Trouba s kol.
Typ 10-5-17	Trouba s kol.
Typ 10-5-18	Trouba s kol.
Typ 10-6-1	Trouba s kol.
Typ 10-7-1	Trouba s kol.
Typ 10-5-2	Trouba s kol.
Typ 10-5-14	Trouba s kol.
Typ 10-5-15	Trouba s kol.
Typ 10-5-16	Trouba s kol.
Typ 10-6-2	Trouba s kol.
Typ 10-7-2	Trouba s kol.
Typ 11-2-1	Rozbočka svar.
Typ 11-2-2	Rozbočka svar.
Typ 11-3-1	Rozbočka svar.
Typ 12-2-1	Svar.prechod.
Typ 12-2-2	Svar.prechod.
Typ 12-2-3	Svar.prechod.
Typ 13-1	Tvarovka sací P
Typ 13-2	Tvarovka sací L
Typ 13-3	Tvarovka k TUKM
Typ 13-4	Koleno s prech.

Typ 13-5	Vičko zaslep.
Typ 13-6	Nastavec s kol.
Typ 13-7	T-kus s nastav.
Typ 13-8	Koleno s nast.
Typ 13-9	Nastavec pro JPF
Typ 13-10	Nastavec KF 100
Typ 13-11	T-kus s kolenem
Typ 13-12	T-kus s nast.
Typ 13-13	Koleno s nast.
Typ 13-14	Vičko zaslep.
Typ 13-15	Koleno s prech.
Typ 13-16	Trouba svar.
Typ 13-17	Natrubek
Typ 13-18	Natrubek
Typ 13-19	Natrubek
Typ 13-20	Koleno s prir.
Typ 13-21	Natrubek 200
Typ 13-22	Trouba 200
Typ 13-23	Trouba s kolenem
Typ 13-24	Odbočka svar.
Typ 13-25	Rozbočka svar.
Typ 13-26	Tvarovka rozdel.
Typ 13-27	Tvarovka rozdel.
Typ 13-28	Tvarovka rozdel.
Typ 13-29	Tvarovka rozdel.
Typ 13-30	Tvarovka sber.
Typ 13-31	Tvarovka sber.
Typ 13-32	Odbočka trojc.
Typ 13-33	Odbočka trojc.
Typ 13-34	Tvarovka regen.
Typ 13-35	Tvarovka regen.
Typ 13-36	Etaz 200
Typ 13-37	Prechod svar.
Typ 13-38	Prechod svar.
Typ 13-39	Prechod svar.
Typ 13-40	Tvarovka sber.
Typ 13-41	Tvarovka sber.
Typ 13-42	Odbočka svar.
Typ 13-43	Odbočka svar.
Typ 13-44	Odbočka svar.
Typ 13-45	Odbočka svar.
Typ 13-46	Odbočka svar.
Typ 13-47	Rozbočka svar.
Typ 13-48	Rozbočka svar.
Typ 13-49	Rozbočka svar.
Typ 13-50	Prechod k chlad.
Typ 13-51	Prechod k chlad.
Typ 13-52	Prechod k chlad.
Typ 13-53	Prechod k chlad.
Typ 13-54	Prechod k chlad.
Typ 13-55	Odbočka svar.
Typ 13-56	Odbočka svar.
Typ 13-57	Odbočka svar.
Typ 13-58	Tvarovka sber.
Typ 13-59	Tvarovka sber.
Typ 13-60	Nastavec 150

Typ 13-62	Etaz
Typ 13-63	Tvarovka vent.
Typ 13-64	Tvarovka vent.
Typ 13-65	Tvarovka regen.
Typ 13-66	Tvarovka regen.
Typ 13-67	Koleno prop.KF
Typ 13-68	Koleno prop.KF
Typ 14-1-1	Trouba
Typ 14-1-2	Trouba
Typ 14-1-3	Trouba
Typ 14-2-1	Trouba
Typ 14-2-2	Trouba
Typ 14-2-3	Trouba
Typ 14-3-1	Trouba
Typ 14-3-2	Trouba
Typ 14-3-3	Trouba
Typ 14-4-1	Trouba
Typ 14-4-2	Trouba
Typ 14-4-3	Trouba
Typ 14-5-1	Trouba
Typ 14-5-2	Trouba
Typ 14-5-3	Trouba
Typ 14-5-4	Trouba
Typ 14-6-1	Trouba
Typ 14-6-2	Trouba
Typ 14-6-3	Trouba
Typ 14-7-1	Trouba
Typ 14-7-2	Trouba
Typ 14-7-3	Trouba
Typ 14-8-1	Trouba
Typ 14-8-2	Trouba
Typ 14-9-1	Trouba
Typ 14-9-2	Trouba
Typ 14-10-1	Trouba
Typ 14-10-2	Trouba
Typ 15-1-1	Koleno
Typ 15-2-1	Koleno
Typ 15-3-1	Koleno
Typ 15-4-1	Koleno
Typ 15-5-1	Koleno
Typ 15-6-1	Koleno
Typ 15-7-1	Koleno
Typ 15-8-1	Koleno
Typ 15-9-1	Koleno
Typ 15-10-1	Koleno
Typ 16-1-1	Trouba s kolenem
Typ 16-2-1	Trouba s kolenem
Typ 16-3-1	Trouba s kolenem
Typ 16-4-1	Trouba s kolenem
Typ 16-1-2	Trouba s kolenem
Typ 16-2-2	Trouba s kolenem
Typ 16-3-2	Trouba s kolenem
Typ 16-4-2	Trouba s kolenem
Typ 16-3-3	Trouba s kolenem
Typ 16-5-1	Trouba s kolenem
Typ 16-6-1	Trouba s kolenem

Typ 16-7-1	Trouba s kolenem
Typ 16-8-3	Trouba s kolenem
Typ 16-8-4	Trouba s kolenem
Typ 16-8-1	Trouba s kolenem
Typ 16-9-1	Trouba s kolenem
Typ 16-10-1	Trouba s kolenem
Typ 16-5-2	Trouba s kolenem
Typ 16-6-2	Trouba s kolenem
Typ 16-7-2	Trouba s kolenem
Typ 16-8-2	Trouba s kolenem
Typ 16-9-2	Trouba s kolenem
Typ 16-10-2	Trouba s kolenem
Typ 17-1-1	Rozbočka
Typ 17-2-1	Rozbočka
Typ 17-3-1	Rozbočka
Typ 17-4-1	Rozbočka
Typ 17-5-1	Rozbočka
Typ 17-6-1	Rozbočka
Typ 17-7-1	Rozbočka
Typ 17-8-1	Rozbočka
Typ 17-9-1	Rozbočka
Typ 17-10-1	Rozbočka
Typ 18-1-1	Prechod dražk.
Typ 18-1-2	Prechod dražk.
Typ 18-2-1	Prechod dražk.
Typ 18-2-2	Prechod dražk.
Typ 18-3-1	Prechod dražk.
Typ 18-3-2	Prechod dražk.
Typ 18-4-1	Prechod dražk.
Typ 18-4-2	Prechod dražk.
Typ 18-5-1	Prechod dražk.
Typ 18-5-2	Prechod dražk.
Typ 18-6-1	Prechod dražk.
Typ 18-6-2	Prechod dražk.
Typ 18-7-1	Prechod dražk.
Typ 18-7-2	Prechod dražk.
Typ 18-8-1	Prechod dražk.
Typ 18-8-2	Prechod dražk.
Typ 18-9-1	Prechod dražk.
Typ 19-1	Difusor
Typ 19-2	Difusor
Typ 19-3	Prechod vymeňíku
Typ 19-4	Nastavec sací
Typ 19-5	Nastavec vyustky
Typ 19-6	Nastavec vyustky
Typ 19-7	Nastavec vyustky
Typ 19-8	Nastavec vyustky
Typ 19-9	Trouba s prech.
Typ 19-10	Trouba s prech.
Typ 19-11	Trouba s prech.
Typ 19-12	Nastavec sací
Typ 19-13	Prechod k elim.
Typ 19-14	Prechod s kol.
Typ 19-15	Koleno s prech.
Typ 19-16	Koleno s prech.
Typ 19-17	Koleno s prech.

Typ 19-18	Rozbočka
Typ 19-19	Nastavec vent.
Typ 19-20	Trouba s natr.
Typ 19-21	Trouba s natr.
Typ 19-22	Trouba s natr.
Typ 19-23	Difusor D355
Typ 19-24	Prechod el.ohr.
Typ 19-25	Koleno 355
Typ 19-26	Etaz dražk. D200
Typ 19-27	Etaz dražk. D200
Typ 19-28	Etaz dražk. D280
Typ 19-29	Trouba s kol.
Typ 19-30	Trouba s kol.
Typ 19-31-1	Odbočka
Typ 19-32-1	Odbočka
Typ 19-47-1	Odbočka
Typ 19-48-1	Odbočka
Typ 19-49-1	Odbočka
Typ 19-50-1	Odbočka
Typ 19-51-1	Odbočka
Typ 19-52-1	Odbočka
Typ 19-31-2	Odbočka
Typ 19-32-2	Odbočka
Typ 19-31-3	Odbočka
Typ 19-32-3	Odbočka
Typ 19-33-1	Rozbočka
Typ 19-34-1	Rozbočka
Typ 19-53-1	Rozbočka
Typ 19-54-1	Rozbočka
Typ 19-55-1	Rozbočka
Typ 19-56-1	Rozbočka
Typ 19-57-1	Rozbočka
Typ 19-58-1	Rozbočka
Typ 19-33-2	Rozbočka
Typ 19-34-2	Rozbočka
Typ 19-33-3	Rozbočka
Typ 19-34-3	Rozbočka
Typ 19-35-1	Rozbočka tr.
Typ 19-59-1	Rozbočka tr.
Typ 19-60-1	Rozbočka tr.
Typ 19-61-1	Rozbočka tr.
Typ 19-35-2	Rozbočka tr.
Typ 19-35-3	Rozbočka tr.
Typ 19-36	Difusor
Typ 19-37	Difusor
Typ 19-38	Difusor
Typ 19-39	Difusor
Typ 19-40	Trouba se sitem
Typ 19-41	Trouba se sitem
Typ 19-42	Trouba se sitem
Typ 19-43	Trouba se sitem
Typ 19-44	nastavec sací
Typ 19-45	nastavec sací
Typ 19-46	Difusor
Typ 19-62	Odbočka dražk.
Typ 19-63	Odbočka dražk.

Typ 19-64	Odbočka drazk.
Typ 19-65	Odbočka drazk.
Typ 19-66	Tvarovka rozd.
Typ 19-67	Prechod drazk.
Typ 20-1-1	Pryz.sp.dil.100
Typ 20-1-2	Pryz.sp.dil.125
Typ 20-1-3	Pryz.sp.dil.150
Typ 20-1-4	Pryz.sp.dil.200
Typ 20-2-1	Spojka pryz.125
Typ 20-2-2	Spojka pryz.200
Typ 20-2-3	Spojka pryz.280
Typ 20-2-4	Spojka pryz.315
Typ 20-2-5	Spojka pryz.355
Typ 20-2-6	Spojka pryz.255
Typ 20-2-7	Spojka pryz.250
Typ 20-3-1	Spoj manzet 125
Typ 20-3-2	Spoj manzet 150
Typ 20-3-3	Spoj manzet 200
Typ 20-3-4	Spoj manzet 225
Typ 20-3-5	Spoj manzet 250
Typ 20-4-1	Tesnení pryz.
Typ 20-4-2	Tesnení pryz.
Typ 20-4-3	Tesnení pryz.
Typ 20-4-4	Tesnení pryz.
Typ 20-4-5	Tesnení pryz.
Typ 21-1	Spoj manzet.
Typ 21-2	Spoj manzet.
Typ 21-3	Spoj manzet.
Typ 21-4	Spoj manzet.180
Typ 21-5	Spoj manzet.
Typ 21-6	Spoj manzet.225
Typ 21-7	Spoj manzet.
Typ 21-8	Spoj manzet.
Typ 21-9	Spoj manzet.315
Typ 21-10	Spoj manzet.355
Typ 22-1-1	Vyustka 100/75
Typ 22-1-2	Vyustka 125/75
Typ 22-1-3	Vyustka 150/75
Typ 22-1-4	Vyustka 180/75
Typ 22-1-5	Vyustka 200/75
Typ 22-1-6	Vyustka 225/75
Typ 22-1-7	Vyustka 250/75
Typ 22-1-8	Vyustka 280/75
Typ 22-1-9	Vyustka 315/75
Typ 22-1-10	Vyustka 355/75
Typ 22-2-1	Vyustka 125/100
Typ 22-2-2	Vyustka 150/100
Typ 22-2-3	Vyustka 180/100
Typ 22-2-4	Vyustka 200/100
Typ 22-2-5	Vyustka 225/100
Typ 22-2-6	Vyustka 250/100
Typ 22-2-7	Vyustka 280/100
Typ 22-2-8	Vyustka 315/100
Typ 22-2-9	Vyustka 355/100
Typ 23-1	Vc.nahr.dilu
Typ 23-2	Vc.nahr.dilu

Typ 23-3	Vc.nahr.dilu
Typ 24-1	Škrticí klapka
Typ 24-2	Škrticí klapka
Typ 24-3	Škrticí klapka
Typ 24-4	Škrticí klapka
Typ 24-5	Škrticí klapka
Typ 24-6	Škrticí klapka
Typ 24-7	Škrticí klapka
Typ 24-8	Škrticí klapka
Typ 25-1	Stolička
Typ 25-2	Stolička vent.a pf.
Typ 25-3	Stolička KF 100
Typ 25-4	Podložka
Typ 25-5	Stolička HPF
Typ 25-6	Konštrukce TUKM
Typ 25-7	Konštrukce TUKM
Typ 25-8	Konštrukce TUKM
Typ 25-9	Stolička pod JPF
Typ 25-10	Stolička KF100
Typ 25-11	Konštrukce HPF
Typ 25-12	Konštrukce zav.
Typ 25-13	Konštrukce zav.
Typ 25-14	Konzola vent.
Typ 25-15	Konzola vent.
Typ 25-16	Konzola vent.
Typ 25-17	Zaves pro PF
Typ 25-18	Konštrukce HPF
Typ 25-19	Konštrukce HPF
Typ 25-20/Z	Konstr.JPF
Typ 25-21/Z	Konstr.JPF
Typ 26-1-1	Objimka zavesu
Typ 26-1-2	Objimka zavesu
Typ 26-1-3	Objimka zavesu
Typ 26-1-4	Objimka zavesu
Typ 26-1-5	Objimka zavesu
Typ 26-1-6	Objimka zavesu
Typ 26-1-7	Objimka zavesu
Typ 26-1-8	Objimka zavesu
Typ 26-1-9	Objimka zavesu
Typ 26-2	Uhelnik zavesovy
Typ 26-3-1	Prichytka objim.
Typ 26-3-2	Prichytka objim.
Typ 26-3-3	Držiak objim.
Typ 26-4-1	Zaves vymenniku
Typ 26-4-2	Zaves vymenniku
Typ 26-5	Rohová police
Typ 26-6	Vzpera zavesu
Typ 26-7	Tahlo zavesu
Typ 26-8	Nosič zavesu
Typ 27-1	Tesneni
Typ 27-2	Tyc 25x3
Typ 27-3	Tyc 40x5
Typ 27-4	Tyc L25x3
Typ 27-5	Tyc L32x4
Typ 27-6	Tyc L40x5
Typ 27-7	Tyc D=10

Typ 27-8	Drat D=4
Typ 27-9	Šroub M8x20 ZN
Typ 27-10	Šroub M8x30 ZN
Typ 27-11	Šroub M10x35 ZN
Typ 27-13	Matice M8 ZN
Typ 27-14	Matice M10
Typ 27-15	Šroub M10x100ZN
Typ 27-16	Šroub M10x120ZN
Typ 27-17	Matice M12
Typ 27-18	Lahev ocel.40
Typ 29-1	Prisluš. 300A
Typ 29-2	Prisluš. 300B
Typ 29-3	Prisluš. 300C
Typ 29-4	Prisluš. 200C
Typ 29-5	Prisluš. 1000
Typ 30-1	Tlumič
Typ 30-2	Tlumič
Typ 30-3	Tlumič
Typ 30-4	Tlumič
Typ 30-5	Tlumič
Typ 30-6	Tlumič
Typ 5-4/53	Uzaver tlak.
Typ 5-5/53	Klapka
Typ 126	Trouba
Typ 128	Trouba
Typ 132	Trouba
Typ 134	Trouba
Typ 138	Trouba
Typ 131	Trouba
Typ 140	Trouba
Typ 143	Trouba
Typ 2101	Trouba
Typ 2102	Trouba
Typ 881	Priruba D=125
Typ 867	Priruba D=150
Typ 868	Priruba D=175
Typ 869	Priruba D=200
Typ 251	Koleno
Typ 253	Koleno
Typ 255	Koleno
Typ 301	Odbočka
Typ 327	Rozbočka
Typ 2116	Rozbočka
Typ 2103	Trouba
Typ 2104	Trouba
Typ 2105	Koleno
Typ 2106	Nastavec
Typ 2107	Nastavec
Typ 2108	Nastavec
Typ 2109	Nastavec
Typ 2110	Nastavec
Typ 2111	Nast.s kolenem
Typ 2112	Nast.s kolenem
Typ 2113	Nast.s kolenem
Typ 2114	Nast.s kolenem
Typ 2115	Prechod

Typ 276	Prechod
Typ 2117	Odbočka konc.
Typ 2118	Nastavec sací
Typ 2119	Nastavec prechod.
Typ 444	Trouba
Typ 446	Trouba
Typ 450	Trouba
Typ 452	Trouba
Typ 604	Koleno
Typ 605	Koleno
Typ 2201	Trouba
Typ 2202	Difuzor
406541	Trouba
Typ 871	Tesnení
Typ 882	Tesnení
Typ 872	Tesnení
Typ 2304	Tesnení pryž.
Typ 2305	Tesnení pryž.
Typ 2302	Priruba
Typ 2303	Priruba
Typ 924	Zaves pro PF
Typ 2401	Nastavec stoličky
Typ 2402	Zaves pro PF
Typ 2403	Zaves pro PF
Typ 2404	Stolička pod PF
Typ 2405	Stolička pod JPF
Typ 2406	Objimka zavesu
Typ 2407	Priruba prichytna
Typ 2408	Nast.privodu
Typ 951	Hadička pr.D=6,4
Typ 952	Deska pryž.S=4
Typ 959	Šroub M6x25
Typ 964	Matice M6
Typ 2409	Zatka M16x1,5
Typ 2410	Kroužek tes.16x22
200138	Uzaver tlak.rohový
Typ 5-5/55	Klapka plynová
Typ 3/60	Filtr hr.prach.
Typ 7-3/55	Merič mn.vzd.
Typ 875	Nastavec 4
Typ 874	Nast. k mer.odporu
Typ 13-61	Nastavec
Typ 77/60	Merič odporu
Typ 26-1-0	Objimka zavesu
Typ 4001	TUKM 1000/R
Typ 4002	MNV 800
Typ 4003	Merič MMV 7000
Typ 4004	Klapka regener.D355
Typ 4101	TF tvarovka
Typ 4102	
Typ 4103	Trouba s prech.
Typ 4104	
Typ 4105	T-kus s bajonet.
Typ 4106	Tvarovka s baj.P
Typ 4107	
Typ 4108	Nastavec PF

Typ 4109	
Typ 4110	
Typ 4111	
Typ 4112	
Typ 4113	Rozbočka
Typ 4114	Prechod
Typ 4115	Tvarovka sberná
Typ 4116	
Typ 4117	Prechod TPV 300
Typ 4118	
Typ 4119	
Typ 4120	Nast.TUKM 1000
Typ 4121	Oblouk
Typ 4122	Koleno
Typ 4201	
Typ 4202	
Typ 4203	
Typ 4204	Prechod
Typ 4205	Odbočka
Typ 4206	
Typ 4207	
Typ 4301	Tesnení
Typ 4302	Priruba zasl.250
Typ 4303	Tlumič D150
Typ 4304	
Typ 4401	Stolička TUKM 1000
Typ 4402	Stolička TUKM 300
Typ 4403	Držák objimky
Typ 28-1	Trubka zední
Typ 28-2	Trub.zed.TPU 100
Typ 28-3	Trubka zední
Typ 28-4	Ram abs.nadoby
Typ 28-5	Trubka der.
Typ 28-6	Trubka nas.der.
Typ 28-7	Mríž sací 300x300
Typ 28-8	Trubka zední
Typ 28-9	Hlavice ocel.
Typ 28-10	Podperka trubky
Typ 28-11	Podpera der.trubky
Typ 28-12	Viko zasl.
Typ 28-13	Viko zasl.
Typ 28-14	Viko zasl.
Typ 28-15	Mríž ochr.
Typ 28-16	Tvarovka rozdel.
Typ 28-17	Hlavice ocel.
Typ 28-18	Trubka der.
Typ 28-19	Trub der.nasav.
Typ 28-20	Trubka der.
Typ 28-21	Podpera der.tr.
Typ 28-22	Podperka tr.
Typ 28-23	Podperka tr.
Typ 28-24	Hlavice ocel.
Typ 28-25	Hlavice ocel.
Typ 28-26	Hlavice ocel.
Typ 2501	Trubka zední
Typ 2502	Trubka zední

Typ 3601	Trubka zední
Typ 3602	Trubka zední
Typ 3605	Trubka zední
Typ 3608	Trubka zední
Typ 3611	Trub.zed.LPU 300
Typ 3614	Trub.zed.TPU 300
Typ 385	Nastavec KF 100
Typ 355	T-kus D=100
Typ 354	Koleno D=100
Typ 370	Koleno s nastav.
Typ 378-4	250 Puzdro s vl.
Typ 379-4	Koleno s bajon.
Typ 380-4	Trouba s bajon.
Typ 381-4	Trouba